Dados Técnicos

Tensão	12V DC
Potência	100W
Torque Máximo	350N.m.
Corrente	10A

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações técnicas a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, tais como: Corrente elétrica, potência etc. podem variar de acordo com a instalação elétrica, variações de temperatura.

Termo de Garantia

A)- Os Prazos de Garantia
O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:
1) O prazo de garantia do produto se compõe de:
Garantia Legal: 3 meses / *Garantia Contratual:* 3 meses / *Garantia Total:* 6 meses
1.1) Garantia Legal:
Os componentes, acessórios, partes e peças plásticas externas, são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.
1.2) Garantia Contratual
O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 90 (noventa) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de venda ao consumidor final.

B) Condições Gerais da Garantia
1) A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Postos Autorizados de Assistência Técnica.
2) As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A.
3) O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Postos Autorizados de Assistência Técnica. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Postos de Assistência, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto.
4) A Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da devida documentação e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Postos Autorizados. Pedimos a gentileza de verificar o endereço da Assistência Técnica Wap mais próxima.
5) A Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no Manual de Instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do equipamento por utilização de produtos químicos não apropriados, de ligações e instalações contrárias às instruções, manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento, rompimento de lacres, tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento, danificação dos cabos elétricos, utilização de extensões inadequadas dos cabos elétricos, utilização de peças e componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados), trabalhos em áreas externas ou vias públicas, a exposição e estocagem do equipamento de forma diferente à indicada.
6) A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.
7) Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante, quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

Conheça todos os produtos
Wap no nosso site:

www.wap.ind.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Siga as Instruções para obter o máximo desempenho

Parafusadeira
Wap Car
Apaixonados pelo seu carro

Janeiro 2011

Siga as instruções, passo a passo. E use o seu Parafusadeira Wap como um verdadeiro profissional.

Componentes

1) Gatilho.
2) Engate rápido.
3) Plugue 12V DC.
4) Fusível reserva.
5) Pitos.

Como fazer a reversão.

No gatilho do equipamento possui um sistema de reversão para que possa apertar ou afrouxar o parafuso, a porca, ou outras peças.

1) Na posição central o gatilho estará travado. Esta posição atua como uma segurança, e sempre que o equipamento não estiver em uso, deve-se manter o gatilho nesta posição.
2) Posicionando o gatilho para cima, fará o equipamento girar no sentido horário (aperta o parafuso).
3) Posicionando o gatilho para baixo, fará o equipamento girar no sentido anti-horário (afrouxa o parafuso).

! Sempre que o equipamento não estiver em uso, mantenha o gatilho na posição central para evitar acidente.

Utilizando a sua Parafusadeira.

1) Escolha o pito adequado e conecte-o no engate rápido.
2) Conecte o plugue 12V DC do equipamento na tomada 12V DC do seu veículo.
3) Acione a parte elétrica do veículo.
4) Posicione o outro lado do pito no parafuso a ser afrouxado ou apertado.
5) Segure firme o equipamento e acione o gatilho.
6) Após o uso limpe o equipamento e guarde-o em local seco.

! Evite choques elétricos, nunca manuseie o equipamento com as mãos molhadas e/ou pés descalços.

! Antes de iniciar o trabalho certifique-se de que o pito esteja firmemente preso no engate rápido.

Trocando o fusível da sua Parafusadeira.

1) Gire a tampa do porta fusível para retirar o fusível danificado.
2) Substitua o fusível danificado por um novo.
3) Posicione o fusível no seu devido lugar e recoloque a tampa do porta fusível.

Tampa do porta fusível

! Não trabalhe com o equipamento sem o fusível de segurança, em hipótese alguma.

* Imagens meramente ilustrativas!

Cuidados e precauções

1) Nunca cubra ou obstrua as entradas de ar. Nunca use o equipamento próximo a fontes de calor.
2) Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.
3) O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d´água. Nunca exponha o equipamento a chuva ou respingos. Guarde-o sempre em local seco.
4) Evite desgastes dos cabos elétricos causados por calor, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas. Não conserte nem danifique os cabos elétricos.
5) Nunca trabalhe com o equipamento, se estiver danificado. Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas por pessoal treinado e autorizado.
6) Nunca tente realizar algum tipo de manutenção, quando necessário direcione o equipamento a uma Assistência Técnica Autorizada Wap.
7) Não deixe crianças ou pessoas incapacitadas operarem o equipamento, em hipótese alguma.
8) Nunca limpe seu equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza. Utilize somente um pano levemente umedecido em água e detergente neutro.
9) Em casos de emergência ou falhas no equipamento retire imediatamente o plugue da corrente elétrica.
10) Nunca toque no engate rápido nem no pito quando o equipamento estiver em uso.
11) Quando o equipamento não estiver em uso, mantenha o gatilho na posição central para evitar possíveis acidentes.

! **Em caso de qualquer defeito, procure uma assistência técnica autorizada Wap.**
Para saber qual é a assistência técnica mais próxima acesse:
ATENÇÃO **www.wap.ind.br**

! **IMPORTANTE.**
A Fresnomaq não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste aparelho.

Parafusadeira Wapcar
Apaixonados pelo seu carro

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. Rua Francisco Dal Negro, 3.400 - 83025-320 - São José dos Pinhais - PR - Brasil - Tel.: (41) 2102-0300 - Fax.: (41) 2102-0334 - wap@wap.ind.br - www.wap.ind.br